

Appendix 3.2. ALGERIJE

Productgroepen

- 3.2.1.1 Fabrieksboter
- 3.2.1.2 Boterolie
- 3.2.4.1 Geëvaporeerde melk (*nog niet volledig uitgewerkt*)
- 3.2.4.2 Gecondenseerde melk met suiker
- 3.2.2.1 Harde en halfharde kaas
- 3.2.2.3 Smeltkaas (*nog niet volledig uitgewerkt*)
- 3.2.3.1 Melkpoeder
- 3.2.3.2 Weipoeder
- 3.2.3.3 Caseïne/caseïnaten
- 3.2.5.2 Zuigelingenvoeding
 - 3.2.5.2.1 - Poedervormige volledige zuigelingenvoeding
 - 3.2.5.2.2 - Poedervormige opvolgzuigelingenvoeding

Risk based bemonstering en onderzoek t.b.v. export Algerije Versie 27 februari 2012

Gebaseerd op Brief Algerije d.d. 15-8-2007, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Direction des Services Vétérinaires

Overeengekomen VWA/LNV – COKZ d.d. 01-06-2010; Ref.: mail mw. Claassen d.d. 01-06-2010

Middels de per 1 januari 2010 van kracht zijnde bindende certificering zijn per productcategorie de te onderzoeken criteria vastgelegd met bijbehorende normen.

Ten behoeve van export van zuivelproducten naar Algerije vindt partijonderzoek plaats.

In dit document is aangegeven dat voor een aantal productcategorieën volstaan kan worden met een verlaging van het aantal ondermonsters in het partijonderzoek met bijbehorende argumentatie. Verordening (EG) 2073/2005 geeft hiertoe de ruimte in artikel 5, lid 3.

Leusden, 17 december 2013

Ref.: AM/module/frappendix32Algerij

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.1.1 Fabrieksboter (Beurre pasteurisé)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C ¹	5	2	100	1000
Coliformes	5	2	10	100
Staphylococcus aureus	5	2	10	100
Levures	5	2 ²	Absence	-
Moisissures	5	2	Absence	-
Salmonella	5	0	Absence	-
Phosphatase	1	0	Négatif	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ³	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 100 kve/g
Kweekb. niet melkzuurbact. (30°C) ⁴	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 100 kve/g
Coliformen	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 10 kve/g
CPS	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 10 kve/g
Gisten & schimmels	Boter (steriel)	1 x 1 gram	Afwezig in 1 gram	aantoonbaar
Salmonella	Boter (steriel)	1 x 25 gram	Afwezig in 25 g	aantoonbaar
Fosfatase	Boter	1 x 1 gram	Negatief	aantoonbaar

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301o	BF5552e (tel.)	kve/g	Zoete boter
Kweekbare niet melkzuurbact. (30°) ⁴	A326	BF5914e (tel.)	kve/g	Zure boter
Coliformen	A316r	BF5104e (tel.)	kve/g	
CPS	A331p	BF6082e (tel.)	kve/g	
Gisten & schimmels	A355	BF5447e (tel.)	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → afwezig in 1 gram ⁵
Salmonella	A349v	BF5948e (grens)	in 25 g	
Fosfatase	A205	CD0470e	(µg fenol/g)	Resultaat <11 µg fenol/g = negatief

¹ Andere dan melkzuur

² 'c' mag als 0 worden aangenomen, idem voor schimmels

³ De op HACCP gebaseerde onderzoeken van de bedrijven gaan uit van 1 monster per partij. Dit vanwege de geringe groeimogelijkheden voor micro-organismen (o.a. lage Aw van het eindproduct). Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

⁴ Dit onderzoek uitvoeren i.p.v. kiemgetal 30°C in geval het product melkzuurbacteriën bevat

⁵ < 1 kve/gram wordt met deze methode vastgesteld overeenkomstig document Methode van onderzoek gisten en schimmels aan/afwezigheid d.d. 27-6-2011, Ref. AM\certificaten\Algerije\ffgistenschimmels

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.1.2 Boterolie (matière grasse laitière anhydre)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	5.10 ²	5.10 ³
Coliformes	5	2 ⁶	Absence	-
Coliformes fécaux	5	2	Absence	-
Staphylococcus aureus	5	2	Absence	-
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	9	90
Levures et moisissures	5	2	Absence	-
Salmonella	5	0	Absence	-
Mycotoxines	-	-	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in⁷	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		> 500 kve/g
Coliformen	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
Fecale coliformen	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
CPS	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		> 9 kve/g
Schimmels en gisten	Boterolie (steriel)	1 x 1 g	Afw. in 1 g	aantoonbaar
Salmonella	Boterolie (steriel)	1 x 25 g	Afw. in 25 g	aantoonbaar

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301p	BF5553e (tel)	kve/g	
Coliformen	A313p	BF5088e (gr)	in 1 g	
Fecale coliformen	A312q	BF5204e (gr)	in 1 g	
CPS	A332p	BF6096e (gr)	in 1 g	
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	A708o	BF7081e (tel)	kve/g	
Schimmels en gisten	A355	BF5447e (tel)	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → afwezig in 1 gram ⁸
Salmonella	A349v	BF5948e (gr.)	in 25 g	

⁶ 'c' mag als 0 worden aangenomen. Idem voor coliformen (+ fécaux), staph. Aureus en schimmels & gisten.

⁷ De op HACCP gebaseerde onderzoeken van de bedrijven gaan uit van 1 monster per partij. Dit vanwege de aard van het productieproces (hoge temperaturen) en de geringe groeimogelijkheden voor micro-organismen (o.a. lage Aw van het eindproduct). Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

⁸ < 1 kve/gram wordt met deze methode vastgesteld overeenkomstig document Methode van onderzoek gisten en schimmels aan/afwezigheid d.d. 27-6-2011, Ref. AM\certificaten\Algerije\ffgistenschimmels

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)**3.2.4.1 EVAP (lait déshydraté conditionné) (nog niet volledig uitgewerkt)**

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	5.10 ⁴	1,5.10 ⁶
Coliformes	5	2	5	150
Staphylococcus Aureus	5	0	Absence	-
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	0	Absence	-
Lévures et Moisissures	5	2	50	-
Salmonella	5	0	Absence	-
Antibiotiques ⁹	1	0	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in¹⁰	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	EVAP (steriel)	1 x 1 ml		p.m.
Coliformen	EVAP (steriel)	1 x 1 ml		p.m.
CPS	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Afw. in 1 ml	p.m.
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Afw. in 1 ml	p.m.
Gisten & Schimmels	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Afw. in 1 ml	p.m.
Salmonella	EVAP (steriel)	1 x 25 ml	Afw. in 25 ml	p.m.

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301s	BF5552e	p.m.	
Coliformen	A313p	BF5088e	p.m.	
CPS			p.m.	
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)			p.m.	
Gisten & Schimmels	A355	BF5431e	p.m.	
Salmonella	A349p	BF5942e	p.m.	

⁹ Is voldoende onderzocht in de grondstoffen (NL boerderijmelk en buitenlandse grondstoffen). Hoeft niet per partij eindproducten te worden onderzocht.

¹⁰ Het risico van besmetting is zeer gering gezien de aard van het productieproces, waarvan de sterilisatie in het blik een intrinsiek onderdeel is. Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.4.2 Zoete condens (Lait concentré sucré)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	10 ⁴	3.10 ⁶
Coliformes	5	0	Absence	-
Staphylococcus Aureus	5	0	Absence	-
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	0	Absence	-
Lévures et Moisissures	5	0	Absence	-
Salmonella	5	0	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹¹	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g		> 10.000 kve/g
Coliformen	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Afw. in 1 g	aantoonbaar
CPS	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Afw. in 1 g	aantoonbaar
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Afw. in 1 g	aantoonbaar
Gisten & Schimmels	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Afw. in 1 g	aantoonbaar
Salmonella	Zoete condens (steriel)	1 x 25 g	Afw. in 25 g	aantoonbaar

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301r	BF5557e (tel.)	kve/g	in 1 g
Coliformen	A313p	BF5088e (gr.)	in 1 g	in 1 g
CPS	A332p	BF6096e (gr.)	in 1 g	in 1 g
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	A307p	BF6127e (gr.)	in 1 g	in 1 g
Gisten & Schimmels	A355	BF5447e (tel.)	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → afwezig in 1 gram
Salmonella	A349v	BF5948e (gr.)	in 25 g	in 25 g

¹¹ Het risico van besmetting is zeer gering gezien de aard van het productieproces, waarvan de sterilisatie een intrinsiek onderdeel is. Bovendien is het risico van uitgroei zeer gering vanwege de hoge suikerconcentratie die als doel heeft een langdurige conservering bij hogere temperaturen (o.b.v. verlaging Aw). Tijdens het afvullen is nabesmetting niet uitgesloten, dus onderzoek is wel zinvol. Bedrijven passen zelf ondermonsters toe op elke productierun. Een dergelijke run bevat meerdere partijen. Gezien bovenstaande zal n=1 voldoende zijn. Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)**3.2.2.1 Harde en halfharde kaas (Fromages à pâte dure et demi-dure)**

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Staphylococcus aureus	5	1	100	1000
Salmonella	5	0	Absence	-
Listeria monocytogenes	1	0	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in¹²	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
CPS	Kaas (steriel)	1 x 1 g		> 100 kve/g
Salmonella	Kaas (steriel)	1 x 25 g	Afw. in 25 g	aantoonbaar
Listeria monocytogenes	Kaas (steriel)	1 x 25 g	Afw. in 25 g	aantoonbaar

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
CPS	A331p	BF6082e (tel)	kve/g	
Salmonella	A349v	BF5948e (grens)	in 25 g	
Listeria monocytogenes	A348s	BF5865e (grens)	in 25 g	

¹² Op grond van het pasteurisatieproces en de afwezigheid van uitgroeimogelijkheden is het risico van aanwezigheid van CPS gering. Dit blijkt ook uit de resultaten van de analyses van officiële monsters die in het kader van het EU-Hygiënepakket door COKZ zijn genomen. Zodoende kan dit onderzoek verantwoord o.b.v. 1 ondermonster plaatsvinden, waarbij getoetst wordt op m (100 kve/g). Het risico van besmetting van fabriekskaas met Salmonella is zeer gering en groei is uitgesloten vanwege de zeer ongunstige leefomstandigheden in de kaas. Bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.2.3 Smeltkaas (nog niet volledig uitgewerkt)

Aangezien er geen specifieke Algerijnse normen gecommuniceerd zijn over smeltkaas, wordt er vanuit gegaan dat dezelfde normen gelden als voor harde en halfharde kaas (Fromages à pâte dure et demi-dure).

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Staphylococcus aureus	5	1	100	1000
Salmonella	5	0	Absence	-
Listeria monocytogenes	1	0	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹³	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
CPS	Kaas (steriel)	5 x 1 g		p.m.
Salmonella	Kaas (steriel)	5 x 25 g	Afw. in 5 x 25 g	p.m.
Listeria monocytogenes	Kaas (steriel)	25 g	Afw. in 25 g	p.m.

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
CPS	A331p	BF6082e	kve/g	5 x aparte uitslag
Salmonella	A349q	BF5943e	in 125 g	1 uitslag dus 5 x 25 gram in totaal in 125 gram onderzoeken
Listeria monocytogenes	A348s	BF5865e	in 25 g	

¹³ Voorstel handhaven vanwege de gebruikte grondstoffen

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.3.1 Melkpoeder (Lait en poudre industriel)

Voor export naar Algerije vallen onder dit onderzoeksprogramma ook de onbenoemd poedervormige melkproducten die zijn aangesloten middels appendix 1.3.3. van de COKZ aansluitmodule.

4. Voor melkpoeder zijn de gehalten aan dioxine en PCB's niet hoger dan de internationaal toegestane normen en voldoen deze aan de toxicologische specificaties hieronder:

PCB:	100 nanogram per g vet
Dioxinen:	1-4 picogram per g vet
IJzer (Fe):	maximaal 10 ppm (#)
Koper (Cu):	maximaal 1,5 ppm (#)

Het land heeft een programma voor Dioxine en PCB's

6. De productiedatum (datum van eerste bereiding) van melkpoeder voor export naar Algerije ligt minder dan 3 maanden voor verscheping.

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	1	-	2.10 ⁵	
Coliformes totaux	1	-	10	
Germes anaérobies sulfito-réducteurs à 46°C	1	2 ¹⁴	10	100
Antibiotiques ¹⁵	1	-	Absence	-
Salmonella	1	-	Absence/ 30g	-
Mycotoxines	-	-	Absence	-

(#) Nota Bene: Ook onderzoek op de sporenelementen IJzer (Fe) en Koper (Cu).
Voor normen zie bovenste kader.

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
IJzer (Fe)	Melkpoeder	1 g	... ppm	> 10 ppm
Koper (Cu)	Melkpoeder	1 g	... ppm	> 1,5 ppm
Kiemgetal (30°C)	Melkpoeder (steriel)	1 g	Absolute waarde	> 200.000 kve/g
Coliformen	Melkpoeder (steriel)	1 g	Absolute waarde	> 10 kve/g
Sulfiet reducerende anaeroben (46°C)	Melkpoeder (steriel)	1 g	Absolute waarde	> 10 kve/g
Salmonella	Melkpoeder (steriel)	30 g	Afw. in 30 g	aantoonbaar

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
IJzer (Fe)	A457a	CE3810e	ppm	
Koper (Cu)	A457h	CE3870e	ppm	
Kiemgetal (30°C)	A301q	BF5554e (tel)	kve/g	
Coliformen	A316r	BF5104e (tel)	kve/g	
Sulfiet reducerende anaeroben (46°C)	A708o	BF7081e (tel)	kve/g	
Salmonella	A349t	BF5946e (gr)	in 30 g	

¹⁴ Wordt beschouwd als c = 0

¹⁵ Is voldoende onderzocht in de grondstoffen (NL boerderijmelk en buitenlandse grondstoffen). Hoeft niet per partij eindproducten te worden onderzocht.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.3.2 Weipoeder (Lactosérum en poudre)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	2.10 ⁵	2.10 ⁶
Coliformes	5	2	25	250
Staphylococcus Aureus	5	0	Abs./ 0.1 g	-
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	10	100
Salmonella	5	0	Absence/ 100g	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in¹⁶	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 2x > 2.10 ⁵ of ≥ 1x > 2.10 ⁶
Coliformen	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 2x > 25 of ≥ 1x > 250
CPS	Weipoeder (steriel)	5 x 0,1 g	Afwezig in 0,1 g	aantoonbaar in mengmonster van 5 x 0,1 g
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 2x > 10 of ≥ 1x > 100
Salmonella	Weipoeder (steriel)	5 x 100 g	Afw. in 5 x 100 g	aantoonbaar in mengmonster van 5 x 100 g

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapportage eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301r	BF5557e	kve/g	<1000 / >3.10 ⁶
Coliformen	A316r	BF5104e	kve/g	<10 / >15000
CPS	A332r	BF6099k	in 5 x 0,1 g	Een mengmonster van 5 monsters x 0,1 gram. Aan / afwezig
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	A708o	BF7081e	kve/g	<10 / >1500
Salmonella	A349n	BF5956k	in 5 x 100 g	Een mengmonster van 5 monsters x 100 gram. Aan/afwezig

¹⁶ Voorstel handhaven n vanwege betere groeimogelijkheden in poedervormige producten.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)**3.2.3.3 Caseïne / caseïnaten (Caséïnes/ caséïnates)**

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	$3 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^5$
Germes aérobies à 55°C	5	2	$5 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^4$
Coliformes	5	2^{17}	Abs/ 0,1 g	-
Salmonella	5	0	Absence	-

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Caseïne (steriel)	5 x 1 g		$\geq 2x > 3 \cdot 10^4$ of $\geq 1x > 3 \cdot 10^5$
Thermofiele m.o. (55°C)	Caseïne (steriel)	5 x 1 g		$\geq 2x > 5 \cdot 10^3$ of $\geq 1x > 5 \cdot 10^4$
Coliformen	Caseïne (steriel)	5 x 0,1 g		aantoonbaar in mengmonster van 0,5 g
Salmonella	Caseïne (steriel)	5 x 25 g	Afw. in 5 x 25 g	aantoonbaar in mengmonster van 125 g

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapportage eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	A301r	BF5557e (tel)	in 1 g	5 aparte resultaten
Thermofiele m.o. (55°C)	A343	BF5570e (tel)	in 1 g	5 aparte resultaten
Coliformen	A313t	BF5089e (grens)	in 5 x 0,1 g	1 resultaat dus in totaal 0,5g onderzoeken
Salmonella	A349q	BF5943e (grens)	in 5 x 25 g	1 resultaat dus totaal 125g onderzoeken

¹⁷ Wordt beschouwd als c = 0

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.5.2 Zuigelingenvoeding (poedervormig)

Een onderscheid wordt gemaakt tussen volledige zuigelingenvoeding (doelgroep zijn zuigelingen in een leeftijd van 0-6 maanden) en opvolgzuigelingenvoeding (doelgroep zijn zuigelingen vanaf 6 maanden). Basis van deze indeling is Richtlijn 2006/141/EG.

3.2.5.2.1 VOLLEDIGE ZUIGELINGENVOEDING (0-6 MAANDEN LEEFTIJD)

(Frans: Préparation pour nourrissons)

Criteria	n	c	m	M
Salmonella	30	0	Afwezig in 25 g	-
Enterobacter Sakazakii	30	0	Afwezig in 10 g	-
Enterobacteriaceae	10	0	Afwezig in 10 g	-
Germes aérobies à 30°C	5	2	5×10^4	5×10^5
Coliformes	5	2	1/ 0.01 g	10/ 0.01g
Escherichia Coli	5	2	1	10
Levures et moisissures	5	2	3×10^2	3×10^3
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	1/ 0.1 g	10/ 0.1 g
Staphylococcus aureus	5	2	1	10

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen monsters	Onderzoek in	Ernstige afwijkingen
Salmonella	ZV poeder (steriel)	30 x 25 g	aantoonbaar in mengmonster van 750g
Enterobacter Sakazakii	ZV poeder (steriel)	30 x 10 g	aantoonbaar in mengmonster van 300 g
Enterobacteriaceae	ZV poeder (steriel)	10 x 10 g	aantoonbaar in mengmonster van 100 g
Kiemgetal (30°C)	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 5.10^4$ of $1x > 5.10^5$
Coliformen	ZV poeder (steriel)	5 x 0.01 g	$\geq 2x > 1/0,01g$ of $1x > 10/0,01g$
E. Coli	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 1$? of $1x > 10$
Gisten & schimmels	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 3.10^2$ of $1x > 3.10^3$
Sulfiet reducerende clostridia (46°C)	ZV poeder (steriel)	5 x 0.1 g	$\geq 2x > 1/0,1g$ of $1x > 10/0,1g^{18}$
Coagulase positieve staphylococci	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 1$ of $1x > 10$

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Salmonella	A349x	BF5954e (gr.)	in 30 x 25g	
Enterobacter Sakazakii	A376o	BF5241e (gr.)	in 30 x 10 g	
Enterobacteriaceae	A320p	BF5283e (gr.)	in 10 x 10 g	
Kiemgetal (30°C)	A301r	BF5557e (tel.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Coliformen	A313s	BF5091e (gr.)	in 5 x 0,01 g	5 aparte resultaten
E. Coli	A312q	BF5204e (gr.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Gisten & schimmels	A321r	BF5444e (tel.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Sulfiet reducerende clostridia (46°C)	A307r	BF6126e (gr.)	in 5 x 0,1 g	5 aparte resultaten
Coagulasepositieve staphylococci ¹⁹	A332p	BF6096e (gr.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten

Nota bene: Algerije vereist dat volledige en opvolg zuigelingenvoeding minder dan 4 maanden voor verschepping is geproduceerd.

¹⁸ Wanneer aantoonbaar in 1 van de 5 monsters, zou een telling in 0,1 gram moeten plaatsvinden. Hiervoor is geen methode beschikbaar. Hiervoor in de plaats mag heronderzoek in 5 monsters van dezelfde partij uitgevoerd worden. Wanneer dan wederom in 1 of meer monsters aantoonbaar wordt ervan uitgegaan dat niet aan de norm wordt voldaan.

¹⁹ Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden bij m=1. Qlip kon in 2010 niet op dit niveau analyseren. Hierdoor is door laboratorium van het bedrijf in het door het COKZ genomen monster onderzoek uit te voeren op m=1. Het betreffende laboratorium van het bedrijf moet dan toegevoegd zijn aan de lijst van laboratoria t.b.v. Algerije. Het resultaat van dit onderzoek zal geaccepteerd worden nadat uit een uitgevoerde beoordeling van het COKZ blijkt dat dit voldoende betrouwbaar wordt uitgevoerd. In 2011 blijkt dat ook Qlip dit onderzoek kan uitvoeren, waardoor indien gewenst ook hier weer het onderzoek uitgevoerd kan worden.

3.2.5.2.2 OPVOLG ZUIGELINGENVOEDING (VANAF 6 MAANDEN LEEFTIJD)
(Frans: Préparation de suite)

Criteria	n	c	m	M
Salmonella	30	0	Afwezig in 25 g	-
Enterobacteriaceae	5	0	Afwezig in 10 g	-
Germes aérobies à 30°C	5	2	5×10^4	5×10^5
Coliformes	5	2	1/ 0.01 g	10/ 0.01g
Escherichia Coli	5	2	1	10
Levures et moisissures	5	2	3×10^2	3×10^3
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	1/ 0.1 g	10/ 0.1 g
Staphylococcus aureus	5	2	1	10

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen monsters	Onderzoek in	Ernstige afwijkingen
Salmonella	ZV poeder (steriel)	30 x 25 g	aantoonbaar in mengmonster van 750 g
Enterobacteriaceae	ZV poeder (steriel)	5 x 10 g	aantoonbaar in mengmonster van 50 g
Kiemgetal (30°C)	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 5.10^4$ of $1x > 5.10^5$
Coliformen	ZV poeder (steriel)	5 x 0.01 g	$\geq 2x > 1/0,01g$ of $1x > 10/0,01g$
E. Coli	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 1$ of $1x > 10$
Gisten & schimmels	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 3.10^2$ of $1x > 3.10^3$
Sulfiet reducerende clostridia (46°C)	ZV poeder (steriel)	5 x 0.1 g	$\geq 2x > 1/0,1g$ of $1x > 10/0,1g^{20}$
Coagulase positieve staphylococci	ZV poeder (steriel)	5 x 1 g	$\geq 2x > 1$ of $1x > 10$

A-code, externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	A-code	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Salmonella	A349x	BF5954e (gr.)	in 30 x 25 g	
Enterobacteriaceae	A319t	BF5295e (gr.)	in 5 x 10 g	
Kiemgetal (30°C)	A301r	BF5557e (tel.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Coliformen	A313s	BF5091e (gr.)	in 5 x 0,01 g	5 aparte resultaten
E. Coli	A312q	BF5204e (gr.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Gisten & schimmels	A321r	BF5444e (tel.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten
Sulfiet reducerende clostridia (46°C)	A307r	BF6126e (gr.)	in 5 x 0,1 g	5 aparte resultaten
Coagulasepositieve staphylococci ²¹	A332p	BF6096e (gr.)	in 5 x 1 g	5 aparte resultaten

Nota bene: Algerije vereist dat volledige en opvolg zuigelingenvoeding minder dan 4 maanden voor verschepping is geproduceerd.

²⁰ Wanneer aantoonbaar in 1 van de 5 monsters, zou een telling in 0,1 gram moeten plaatsvinden. Hiervoor is geen methode beschikbaar. Hiervoor in de plaats mag heronderzoek in 5 monsters van dezelfde partij uitgevoerd worden. Wanneer dan wederom in 1 of meer monsters aantoonbaar wordt ervan uitgegaan dat niet aan de norm wordt voldaan.

²¹ Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden bij m=1. Qlip kon in 2010 niet op dit niveau analyseren. Hierdoor is door laboratorium van het bedrijf in het door het COKZ genomen monster onderzoek uit te voeren op m=1. Het betreffende laboratorium van het bedrijf moet dan toegevoegd zijn aan de lijst van laboratoria t.b.v. Algerije. Het resultaat van dit onderzoek zal geaccepteerd worden nadat uit een uitgevoerde beoordeling van het COKZ blijkt dat dit voldoende betrouwbaar wordt uitgevoerd. In 2011 blijkt dat ook Qlip dit onderzoek kan uitvoeren, waardoor indien gewenst ook hier weer het onderzoek uitgevoerd kan worden.